

Руководство по установке VetCAD++ для GstarCAD

Rev.20120203

Страница 1



ООО "БАУПРОФИСОФТ",
105037, г. Москва, ул. Измайловский
проезд, д. 11, стр. 2, офис 219
тел. +7 (495) 664-22-18
ICQ: 586658518
support@gstarcad.ru

Руководство по установке VetCAD++ для GstarCAD

1. Загрузка дистрибутива VetCAD++	1
2. Установка VetCAD++.....	1
3. Регистрация программы.....	2
4. Потенциальные проблемы при регистрации и их решения.....	2

1. Загрузка дистрибутива VetCAD++

После установки GstarCAD следует загрузить дистрибутив VetCAD++ для соответствующей версии GstarCAD. Ниже приведены прямые ссылки на загрузку:

GstarCAD 2010: <http://vetcad.ru/dnl/vetcad-grx.rar>

GstarCAD 2011: <http://vetcad.ru/dnl/vetcad-grx11.rar>

GstarCAD 2012: <http://vetcad.ru/dnl/vetcad-grx12.rar>

2. Установка VetCAD++

Если VetCAD++ устанавливается впервые, следует:

1. Распаковать архив в любую папку. Папка VetCAD++ будет создана автоматически;
2. Запустить GStarCAD;
3. Выполнить команду _appload или выбрать из меню TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ)->Load Application (Загрузка приложения);
4. В появившемся диалоговом окне выбрать тип файлов «GRX application» и из папки VetCAD++ загрузить файл SetupVetCAD.grx
5. Если установка завершилась успешно, появится меню VetCAD++. Перегрузите GStarCAD.

Если VetCAD++ обновляется, следует:

1. Переименовать папку VetCAD++, например, в VetCAD++old;
2. Распаковать архив в папку, в которой находится папка VetCAD++old (обычно папка GstarCAD или Program Files). Папка VetCAD++ будет создана автоматически;
3. Скопировать при необходимости из папки VetCAD++old\App в папку VetCAD++\App ваши базы (папки VET, DB, DrawDB);
4. Переписать из папки VetCAD++old\App в папку VetCAD++\App ваши настройки vetcad++.ini;

Руководство по установке VetCAD++ для GstarCAD

Rev.20120203

Страница 2



ООО "БАУПРОФИСОФТ",
105037, г. Москва, ул. Измайловский
проезд, д. 11, стр. 2, офис 219
тел. +7 (495) 664-22-18
ICQ: 586658518
support@gstarcad.ru

Если планируется сетевое использование, следует:

1. Папку VetCAD++ поместить на общедоступном сетевом ресурсе, открыть пользователям к ней доступ на чтение;
2. Установить VetCAD++ как описано выше, указывая файл SetupVetCAD*. * из сетевой папки.

В случае сетевой установки удобно производить обновления программы, базы к программе являются общими для всех. Для работы в сетевом режиме в лицензионный файл должны быть включены все номера компьютеров пользователя, и данный файл должен храниться в папке VetCAD++ на сервере. При загрузке VetCAD++ каждый экземпляр программы находит в этом файле лицензии свой номер.

В случае сетевой установки настройки пользователя (файл vetcad++.ini) будет располагаться в папке Windows на локальном компьютере пользователя

3. Регистрация программы

Для регистрации программы необходимо прислать продавцу серийный номер винчестера (жесткого диска). Его можно посмотреть, используя меню **VetCAD++ -> О программе**. В открывшемся диалоговом окне содержимое поля "Код машины" является номером винчестера. Код машины представляет собой положительное девятизначное число. Этот код не меняется при переустановке операционной системы и даже при форматировании вашего жесткого диска.

Если программа выдает отрицательный номер, значит ей не удалось по каким-то причинам получить номер жесткого диска. Отрицательный номер означает, что программа может быть привязана к сетевой карте.

На основе этого номера будет сформирован файл лицензии vetcad++.lic, который должен прислать вам продавец программы. Если планируется сетевое использование, необходимо сообщить об этом заранее, чтобы был создан сводный файл, содержащий машинный код всех компьютеров, на которых будет использоваться VetCAD++. Полученный файл лицензии необходимо скопировать в папку VetCAD++. После этого утилиты VetCAD++ должны заработать в полноценном режиме.

4. Потенциальные проблемы при регистрации и их решения.

Отрицательный номер

Если код машины представляет собой отрицательное число, значит программа не смогла прочитать номер жесткого диска и привязка будет производиться к сетевой карте.

Привязка к сетевой карте не является стабильной и номер может измениться в случае переустановки Windows или в случае перенастройки сетевых параметров.

Предпочтительнее привязка к жесткому диску.

Возможные причины, из-за которых номер жесткого диска не прочитался:

1. Программа установлена на Windows 7 или Vista.
2. Недостаточно прав для операции чтения номера винчестера.
3. Винчестеры объединены в RAID массив.

Только третий вариант не имеет решения и в этом случае возможна привязка только к сетевой карте.

Решение проблем:

1. Программа установлена на Windows 7 или Vista.

Попробуйте запустить GStarCAD, щелкнув правой клавишей мыши по ярлыку и выбрав из меню "Запуск от имени администратора".

Руководство по установке VetCAD++ для GstarCAD

Rev.20120203

Страница 3



ООО "БАУПРОФИСОФТ",
105037, г. Москва, ул. Измайловский
проезд, д. 11, стр. 2, офис 219
тел. +7 (495) 664-22-18
ICQ: 586658518
support@gstarcad.ru

Проверьте номер машины в этом случае. Если номер положительный, можно, открыв свойства ярлыка (через контекстное меню по правой клавише мыши), установить флажок "Всегда запускать от имени администратора".

Если же номер отрицательный, попробуйте включить учетную запись "суперадминистратора". Вот одна из [ссылок](#), как это сделать. Если это невозможно сделать, см. п. 2.

2. Недостаточно прав для операции чтения номера винчестера

Дайте права администратора для текущего пользователя. Если это невозможно сделать (к примеру противоречит политике безопасности предприятия), закачайте [специальную службу](#), которую можно запустить в контексте администратора. VetCAD++ будет запрашивать номер винчестера через эту службу.

Установка и использование службы описаны в файле ReadME.txt в составе архива.